

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

1. Montre avec bracelet
 2. Bandelette émettrice
 3. Bande élastique pour le torse (réglable)
- Mode d'emploi



1.

Félicitations!

Vous venez juste d'acheter un cardiofréquencemètre aux très hautes performances, qui vous fournira des informations tout à fait précieuses pour votre entraînement.

CICLOPULS CP13i dispose d'un appareillage électronique tout à fait moderne, il est imperméable et vous étonnera par son exceptionnelle durée.

Nous vous souhaitons de parvenir aux tout meilleurs résultats, avec **CICLOPULS CP13i**.

Avant de mettre en marche l'appareil, nous vous conseillons de lire attentivement et entièrement le présent mode d'emploi.

2.



3.



40

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. Informations générales	42
2. Mise en marches de l'appareil	42
2.1 Montage de la bandelette émettrice	43
3. Commandes du clavier	43
4. Réglages de base	44
4.1 Réglage de l'heure et de la date	44
4.2 Réglage du réveil	45
4.3 Activation/désactivation du signal acoustique d'alarme de la fréquence cardiaque et calcul des valeurs limites de la fréquence cardiaque avec IN-ZONE®, ou leur insertion manuelle ..	46
5. Fonctions	48
5.1 Heure	49
5.2 Fonctions de mémorisation chronomètre ...	49
5.3 Modalité Memory	50
5.4 Fréquence cardiaque moyenne/maximale ..	51
5.5 Affichage graphique	51
5.6 Alarme acoustique fréquence cardiaque ...	52
5.7 Activation/désactivation du signal acoustique à chaque pression des touches	52
5.8 Éclairage	52
6. IN-ZONE® – Philosophie et utilisation	52
7. Remplacement batterie	53
8. Maintenance et entretien de l'appareil	55
9. Solution d'éventuels problèmes	55
10. Conditions de garantie	56
11. Données techniques	57
12. Certificat de garantie	58

41

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le sport maintient le corps jeune et en forme. Ceux qui pratiquent régulièrement une activité sportive en perçoivent à la première personne les avantages, du fait de se sentir mieux, plus en forme et capables de faire face à n'importe quel travail. **CICLOPULS CP13i** est l'appareil idéal pour mesurer la fréquence cardiaque, et pour guider et surveiller l'entraînement en posant des valeurs limites de la fréquence cardiaque. En cas de dépassement de l'intervalle de la fréquence cardiaque préréglé, **CICLOPULS CP13i** émet un signal optique et un autre acoustique d'avertissement.

Le cardiofréquencemètre **CP16i** est pourvu de surcroît de la toute nouvelle fonction **IN-ZONE®**, qui, en évaluant les données personnelles effectives de l'utilisateur et la sua forme journalière calcule l'intervalle de la fréquence cardiaque idéale pour un entraînement optimale (voir également le cap.6).

L'appareil consente de surcroît d'afficher graphiquement le niveau de fatigue, dans le cadre des fréquences cardiaques préréglées.

Attention: en règle générale, toute personne qui se soumet à des entraînements de fitness doit passer un

contrôle médical portant sur son état de santé général, en ce qui concerne notamment les débutants et les adultes de plus de 35 ans d'âge, ainsi que tous ceux qui auraient subi dans le passé des maladies ou des accidents. Si des facteurs de risque devaient être décelés tels que le tabac, des valeurs excessives de tension sanguine, des taux élevés de cholestérol dans le sang, du diabète, une carence de mouvement et un excès de poids, il est conseillé de consulter en tout état de cause un médecin.

Il est conseillé aux porteurs de pacemaker de n'adopter de cardiofréquencemètre qu'après avoir consulté leur médecin traitant!

2. MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

En ligne générale sont valables les règles suivantes:

- Une mesure de la fréquence cardiaque n'est possible que si la bandelette émettrice est montée correctement et si le **CP13i** est bien placé dans le champ de réception (environ 70 cm) du transmetteur.
- Pour activer le récepteur inséré dans le **CP13i**, appuyer rapidement sur la touche Mode. Lorsque le **CP13i** ne reçoit plus aucun signal de la fréquence cardiaque pendant plus de 5 minutes, il se désactive automatique-


ment, en passant à la modalité de standby. En appuyant rapidement sur la touche Mode, le CP16 revient à la modalité de fonctionnement normal (en même temps le récepteur de la fréquence cardiaque sera lui aussi activé à son tour).

- Lorsque le **CP13i** reçoit les signaux de la bandelette d'émission de la fréquence cardiaque, on verra clignoter sur l'affichage un symbole représentant un coeur.

2.1 Montage de la bandelette émettrice

La bandelette émettrice se branche sur la bande élastique pour le torse. Le transmetteur (l'élément en plastique présentant une inscription) devrait être placé sur le torse en position centrale, juste sous le sternum, de manière que l'inscription sur le transmetteur s'avère lisible (vue de face) (voir figure). Les électrodes intégrées dans la bandelette, placées à gauche et à droite du transmetteur, doivent être au contact de la peau.

Tendre bien la bande de manière qu'elle ne puisse pas glisser et que soit assuré un contact constant avec le corps pendant le mouvement.



Si le **CP13i** n'affiche aucune fréquence cardiaque, cela signifie probablement qu'il n'y a pas de contact entre la peau et les électrodes. Il suffit souvent d'humecter les électrodes et la peau sur laquelle elles sont placées. L'on obtient le meilleur contact avec un gel spécial pour électrodes (disponible dans les pharmacies).

3. COMMANDES DU CLAVIER

L'appareil **CICLOPULS CP13i** est pourvu de deux touches:



4. RÉGLAGES DE BASE

4.1 Réglage de l'heure et de la date

Appuyer rapidement plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que n'apparaissent sur l'affichage l'heure et la date.

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche Mode. On verra alors clignoter sur l'affichage l'indication 12 ou 24 heures

À ce moment-là, en appuyant rapidement sur la touche Mode, l'on pourra sélectionner l'affichage à 24 ou à 12 heures.

En appuyant rapidement sur la touche Set, la valeur affichée sera sauvegardée. À ce moment-là, on verra clignoter sur l'affichage l'indication de l'heure. En appuyant sur la touche Mode

modifier la valeur affichée et la sauvegarder avec la touche Set (en maintenant la pression plus longtemps sur la touche Mode, la valeur affichée "défilera" plus vite).

À ce moment-là, on verra clignoter sur l'affichage l'indication des minutes.

En appuyant sur la touche Mode modifier la valeur affichée et la sauvegarder avec la touche Set. À présent on verra clignoter sur l'affichage l'indication de l'année.

En appuyant sur la touche Mode modifier la valeur affichée et la sauvegarder avec la touche Set.

À ce moment-là, on verra clignoter sur l'affichage l'indication du mois.

En appuyant sur la touche Mode modifier la valeur affichée et la sauvegarder avec la touche Set.

À ce moment-là, on verra clignoter sur l'affichage le jour de la semaine.

En appuyant sur la touche Mode modifier la valeur affichée et la sauvegarder avec la touche Set.

Le pré-réglage de l'heure et de la date est terminé à ce moment-là.

4.2 Réglage du réveil (modalité réveil)

Lorsque sur l'affichage apparaissent l'heure et la date, appuyer pendant 3 secondes sur la touche Set.

L'on verra apparaître sur l'affichage l'indication "AL", ainsi que l'heure pré-réglée pour le réveil.

En appuyant pendant 3 secondes sur la touche Mode on verra clignoter l'indication des heures.

En appuyant sur la touche Mode, à ce moment-là, l'on pourra modifier la valeur affichée, qu'il faudra ensuite sauvegarder avec la touche Set.

À ce moment-là, il faut pré-régler les minutes.

En appuyant sur la touche Mode, modifier la valeur affichée et la sauvegarder en appuyant sur la touche Set.

Pour activer ou désactiver le réveil, appuyer alternativement pour un court instant sur la touche Mode, en modalité Réveil.

Sur l'affichage apparaîtra le symbole du réveil.

4.3 Activation/désactivation du signal acoustique d'alarme de la fréquence cardiaque et calcul des valeurs limites de la fréquence cardiaque avec *IN-ZONE*[®], ou leur insertion manuelle

Appuyer rapidement plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que n'apparaisse sur la partie supérieure de l'affichage l'indication Memory.




En appuyant pendant 3 secondes sur la touche Set, on verra clignoter sur l'affichage le réglage du signal acoustique d'alarme de la fréquence cardiaque (WS = Signal d'alarme).



À ce moment-là, avec la touche Mode l'on pourra activer (ON) ou désactiver (OFF) le signal acoustique d'alarme.


En appuyant rapidement sur la touche Set, la valeur sera mémorisée et sur l'affichage apparaîtra le calcul de l'*IN-ZONE*[®].



En appuyant sur la touche Mode il est possible d'activer (YES) ou désactiver (NO) le calcul de l'*IN-ZONE*[®].

Attention: lorsque l'on utilise la montre pour la première fois, il est nécessaire de prérégler la fonction *IN-ZONE*[®] sur NO, parce que, pour un calcul exact, il faut en premier lieu entrer les données personnelles relatives au sexe, au poids et à l'âge.


Si le calcul de l'*IN-ZONE*[®] est prérégulé sur NO, en appuyant rapidement sur la touche Set apparaîtra sur l'affichage la visualisation pour la sélection du sexe.



Si le calcul de l'*IN-ZONE*[®] est prérégulé sur YES, en appuyant rapidement sur la touche Set sera lancé le calcul (voir page 48).


Pour sélectionner le sexe, appuyer sur la touche Mode:
M = male = homme; F = female = femme

En appuyant rapidement sur la touche Set, la valeur sélectionnée sera sauvegardée. À ce moment-là, apparaîtra sur l'affichage l'indication du poids (WT = weight = poids).




Pour prérégler le poids, appuyer sur la touche Mode (en continuant à appuyer de manière continue sur la touche Mode, la valeur montera plus vis. Une fois atteinte la valeur limite la plus élevée, l'affichage redémarrera du début).

En appuyant rapidement sur la touche Set, est sauvegardée la valeur sélectionnée. À ce moment-là, apparaîtra sur l'affichage l'indication de l'âge (AGE = âge).



Pour prérégler l'âge, appuyer sur la touche Mode (en continuant à appuyer de manière continue sur la touche Mode, la valeur montera plus vis. Une fois atteinte la valeur limite la plus élevée, l'affichage redémarrera du début).


En appuyant rapidement sur la touche Set, est sauvegardée la valeur sélectionnée. À ce moment-là, apparaîtra sur l'affichage le niveau de forme (LvL).




En appuyant sur la touche Mode l'on pourra insérer une valeur de 1 à 4, qui correspond aux niveaux suivants:

- 1 – non entraîné
- 2 – moyennement entraîné
- 3 – bien entraîné
- 4 – top de la forme

En appuyant rapidement sur la touche Set, la valeur est sauvegardée et sur l'affichage on verra apparaître la valeur supérieure pour le préréglage manuel du seuil de fréquence cardiaque (si les valeurs limites ont déjà été calculées grâce à la fonction *IN-ZONE*[®], ne pas modifier les valeurs affichées).



À ce moment-là, il est possible de prérégler la valeur souhaitée, en appuyant sur la touche Mode. L'intervalle de valeurs est compris entre: 100 et 240.




Pour sauvegarder la valeur il suffira d'appuyer sur la touche Set. À ce moment-là, l'on pourra passer au pré-réglage de la valeur inférieure, en appuyant sur la touche Mode. Intervalle de valeurs: de 30 à 179. Pour sauvegarder la valeur il suffira d'appuyer sur la touche Set, après quoi apparaîtra à nouveau sur l'affichage la modalité de fonctionnement normal.



Calcul de l'**IN-ZONE**[®] (pour l'**IN-ZONE**[®] voir également le chap. 6)

Afin de permettre un calcul correct de sa propre **IN-ZONE**[®], il est nécessaire d'entrer en premier lieu les valeurs personnelles relatives au sexe, au poids, à l'âge et au niveau d'entraînement.



Pour effectuer le calcul de l'**IN-ZONE**[®] positionner correctement la bande pour le torse, se mettre dans une position de repos (rester assis décontractés), démarrer ensuite le calcul de l'**IN-ZONE**[®] (sur l'affichage apparaîtra 'In2onE yES', pour amorcer le calcul appuyer rapidement sur la touche Set).

Le cardiofréquencemètre **CP13i** démarrera, à ce moment-là, un compte à rebours de 5 minutes. Pendant ce laps de temps, rester toujours assis décontractés et calmes, puisque le **CP13i** mesurera la fréquence cardiaque minimale atteinte au cours de cette période (fréquence cardiaque à repos) et saisira une telle valeur pour le calcul suivant. Au bout de ces 5 minutes l'on entendra un signal acoustique qui indiquera que le calcul de l'**IN-ZONE**[®] s'est achevé.

En appuyant rapidement sur la touche Set on verra apparaître la valeur inférieure correspondant à l'**IN-ZONE**[®] personnelle calculée. En appuyant sur la touche Mode c'est la valeur supérieure de l'**IN-ZONE**[®] qui sera affichée.

En appuyant rapidement sur la touche Set, le **CP13i** passera à la modalité de fonctionnement normal et sera prêt pour l'usage.

5. FONCTIONS

Le cinq fonctions principales du cardiofréquencemètre **CP13i** peuvent être sélectionnées avec la touche Mode: heure – chronomètre – modalité Memory – fréquence cardiaque moyenne/maximale.

La fréquence cardiaque actuelle est visualisée dans la partie inférieure de l'affichage pour chaque fonction, exception faite pour l'affichage de l'heure.

5.1 Heure

Ça permet de visualiser dans la partie supérieure de l'affichage la date courante, avec le jour de la semaine dans la forme jour – mois. Dans la partie inférieure de l'affichage apparaît par contre l'heure.




5.2 Chronomètre – fonction de mémorisation

Pour connaître les temps (et la fréquence cardiaque moyenne et maximale, pendant lesquels l'on s'est entraîné en restant, ou pas, dans la plage des valeurs limites de la fréquence cardiaque pré-réglées, il est nécessaire de faire

démarrer le chronomètre au début de l'entraînement.


Pour le mettre en marche, il suffit de sélectionner, avec la touche Mode, l'affichage de la fonction chronomètre et d'actionner rapidement la touche Set (en même temps sera également lancée la fonction de mémorisation).



En appuyant à nouveau sur la touche Set (dans la fonction chronomètre), l'on arrêtera le chronomètre (et donc aussi la fonction de mémorisation).

Les temps mémorisés dans la plage des limites pré-réglées pourront être récupérés dans la modalité Memory (voir chap. 5.4), en appuyant d'une fois à l'autre, pendant de courts instants, sur la touche Set.

Pour acquitter le chronomètre (et donc aussi, par la même occasion, les temps d'entraînement, la fréquence cardiaque moyenne et maximale et les calories consommées jusqu'à ce moment-là), il suffit de maintenir sous pression pendant 3 secondes la touche Set dans la fonction chronomètre.



Attention: en procédant de la sorte l'on effacera aussi les valeurs mémorisées (exception faite pour ce qui concerne les calories globales).

Pendant que les valeurs sont en train d'être mémorisées, il est toujours possible de rappeler une autre fonction sans bloquer le chronomètre.

Le chronomètre fonctionne jusqu'à la valeur limite de 9:59:59 h. Lorsqu'il atteint une telle valeur le chronomètre redémarre automatiquement à zéro.

5.4 Modalité Memory

Sur l'affichage apparaissent à des intervalles de 2 secondes les visualisations suivantes:


- les temps d'entraînement dans la plage des valeurs limites de la fréquence cardiaque pré-réglées



- les temps d'entraînement au-delà des valeurs limites de la fréquence cardiaque pré-réglées



- les temps d'entraînement au-dessous des valeurs limites de la fréquence cardiaque pré-réglées.



Dans la partie inférieure de l'affichage apparaîtra toujours la fréquence cardiaque courante.

Les valeurs mémorisées pourront être effacées dans la modalité chronomètre (voir chap. 5.3).


5.5 Fréquence cardiaque moyenne / maximale

Ça permet de visualiser dans la partie supérieure de l'affichage la fréquence cardiaque moyenne (Av).



En appuyant rapidement sur la touche Set est visualisée dans la partie supérieure de l'affichage la fréquence cardiaque maximale (MA), alors qu'en appuyant à nouveau sur la touche Set réapparaît la fréquence cardiaque moyenne.

Dans la partie inférieure de l'affichage sera toujours affichée la fréquence cardiaque courante. De telles valeurs ne sont calculées que si le chronomètre est en marche. Les valeurs mémorisées peuvent être effacées dans la modalité chronomètre (voir chap. 5.3).



5.6 Affichage graphique

Le **CP13i** offre de surcroît la possibilité d'obtenir dans la partie centrale de l'affichage (exception faite dans l'affichage de l'heure) une visualisation graphique de l'effort accompli dans la plage des fréquences cardiaques pré-réglées.

Avec des battements cardiaques dans la plage des limites de la fréquence cardiaque pré-réglées les segments bleus (de gauche à droite) se colorent en noir. Le nombre de segments noirs dépend de la fréquence cardiaque courante. Si tous les segments bleus se colorent en noir, la

fréquence cardiaque relevée est au-delà de la limite supérieure.

Si la fréquence cardiaque relevée est au-dessous de la limite inférieure, ne seront colorés en noir que les deux premiers segments.

5.7 Signal acoustique d'alarme fréquence cardiaque

Le cardiofréquencemètre **CP13i** dispose d'un signal d'alarme optique:

l'affichage de la fréquence cardiaque clignote lors du dépassement des valeurs limites inférieure ou supérieure de la fréquence cardiaque pré-réglées.

et d'un signal d'alarme acoustique:


le dépassement des valeurs limites inférieure ou supérieure de la fréquence cardiaque pré-réglées est signalé par l'émission d'une alarme acoustique.

Le signal d'alarme acoustique s'active et se désactive dans la modalité de pré-réglage des limites de la fréquence cardiaque (voir chap. 4.3).

Lorsque le signal d'alarme a été émis, pour le désactiver il suffit d'appuyer sur une touche quelconque.

5.8 Activation/désactivation du bip à chaque pression des touches

En appuyant rapidement sur la touche Set dans la modalité d'affichage de l'Heure l'on peut activer ou désactiver le bip qui accompagne toute pression des touches.

Lorsque le bip est activé, le symbole  correspondant apparaît à droite de l'affichage.



5.9 Éclairage

En appuyant 1 seconde sur la touche Mode dans la modalité de fonctionnement normal, l'on active l'éclairage pendant environ 5 sec.

6. IN-ZONE® PHILOSOPHIE ET UTILISATION

IN-ZONE® est une solution pour personnaliser au mieux votre entraînement. Sur la base de données personnelles et du battement du pouls à repos, il est possible de calculer grâce à la fonction **IN-ZONE®** le seuil optimal d'entraînement.

IN-ZONE® est la solution idéale pour le cardiotraining personnalisé appliqué à n'importe quel sport, de la course, à la randonnée nordique, à la bicyclette, au cyclisme indoor... Améliorer sa condition physique? – Perdre du poids? – S'entraîner sans jamais perdre de vue sa santé? Chacun trouvera son juste objectif à poursuivre pendant son entraînement. Ma comment s'entraîne-t-on pour atteindre de la manière la plus efficace possible ses propres objectifs? Comment repère-t-on la bonne intensité d'effort pendant l'entraînement? **IN-ZONE®** est l'INTERVALLE optimal d'entraînement pour la force, la résistance et pour maigrir.

Que produit l'**IN-ZONE®**?

Ça permet de calculer l'intervalle d'entraînement optimal pour la force, la résistance et pour maigrir.

Les valeurs varient d'une personne à l'autre et offrent un soutien valable pour conduire l'entraînement, en la main-

tenant toujours de 70 à 85 % de la fréquence cardiaque maximale.
(+/- 5% de tolérance, compte tenu de la fréquence cardiaque effective à repos et du niveau d'entraînement).

Avec **IN-ZONE®** le problème de brûler des graisses est placé sous sa "juste" lumière, sur la base des données personnelles collectées.

7. REMPLACEMENT BATTERIE

Informations sur la batterie:

La batterie du **CP13i** et de la bandelette pour le torse a une durée d'environ 1 année (avec une durée moyenne d'utilisation de 1h/jour).

Batterie du **CP13i**:

Pour remplacer la batterie l'on peut s'adresser à un magasin de réparation d'horlogerie (mieux si l'on emporte aussi le présent mode d'emploi), ou bien l'on peut exécuter personnellement cette opération, à condition que l'on soit doté d'une certaine manualité. Il suffit d'utiliser un tournevis de précision avec embout cruciforme. Une petite pince vous facilitera la tâche, compte tenu des dimensions des vis.

Attention: en cas de remplacement des batteries, toutes les valeurs et tous les préréglages seront effacés.

- Prendre alors note de toutes les valeurs personnalisées et de celles à entrer.
- Appuyer la montre, avec l'affichage tourné vers le bas, contre une surface propre, qui ne risque pas de l'érafler.
- Dévisser les quatre vis et ôter la plaque de protection arrière.
- Débloquer l'agrafe de fixation de la batterie en exerçant une pression sur le côté le plus large, extraire alors la batterie en appuyant sur le côté le plus étroit.
- Éliminer la vieille batterie et en introduire une nouvelle au lithium CR2032, en vérifiant avec soin de bien positionner le pôle positif orienté vers le haut.
- Bloquer à nouveau l'agrafe de fixation de la batterie.
- Vérifier que le joint en caoutchouc pour le couvercle métallique est bien encore placé dans sa bonne position, pour sauvegarder les caractéristiques d'imperméabilité de l'appareil.
- Repositionner la plaque de protection et la fixer avec les quatre vis (en se servant du tournevis mais sans trop forcer!).
- Contrôler l'affichage, les touches et l'alarme acoustique. Au cas où une touche ne fonctionnerait pas

correctement, vérifier que la partie interne a bien été positionnée correctement!

- Il se pourrait que lors du remplacement de la batterie le processeur ne soit pas correctement acquitté. Dans un tel cas pourraient apparaître sur l'affichage des valeurs dépourvues de sens, ou l'on pourrait constater l'absence de toute valeur affichée. Pour y remédier, extraire la nouvelle batterie, attendre environ 20 secondes et la réintroduire à nouveau.

- Prérégler à nouveau les valeurs personnalisées et celles à entrer.

Si le remplacement de la batterie a été exécuté correctement, en respectant le présent mode d'emploi, l'on continuera de jouir de la garantie.

Batterie de la bande pour le torse:

Dévisser dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre le couvercle de la batterie et extraire la vieille batterie. Insérer une nouvelle batterie du type CR2032 avec le pôle positif orienté vers le haut et revisser le couvercle.

Il est recommandé de ne pas jeter à la poubelle les batteries usagées, mais de les destiner aux conteneurs prévus à cet effet.

54

8. MAINTENANCE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Protéger l'appareil contre l'exposition directe aux rayons du soleil, contre la chaleur et contre le gel (température au-dessous de 0°C et au-dessus de 50°C).

Garder propre la bandelette d'émission de la fréquence cardiaque:

Ne pas laver la bandelette émettrice avec ses électrodes spéciales incorporées, dans la machine à laver. Pour laver la bandelette émettrice, la brosser avec précaution, en utilisant un détergent synthétique. Ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil pour la faire sécher. La bande élastique pour le torse est lavable, mais avant l'utilisation elle doit être complètement sèche.

Après chaque utilisation laver la bandelette émettrice sous l'eau courante, surtout en cas de contact avec de l'eau saline.

Même en ce qui concerne la montre, s'il y a eu contact avec de l'eau saline et si l'on a abondamment transpiré, il faudra procéder à son nettoyage avec un chiffon humide. En cas de contact avec de l'eau, bien se garder d'actionner aucune touche.

9. SOLUTION D'ÉVENTUELS PROBLÈMES

Aucune visualisation de valeurs sur l'affichage, ou des valeurs dépourvues de sens

- Contrôler la batterie
- Acquitter le logiciel: maintenir sous pression les deux touches en même temps pendant 3 sec. La montre sera acquittée sur les préréglages de fabrication.

Affichage noir ou délai de visualisation de l'affichage trop lent

- La température est trop élevée (au-delà de 50°C) ou bien
- L'affichage est resté trop longtemps directement exposé aux rayons du soleil
- La température est trop inférieure (au-dessous de 0°C)

Signaux acoustiques à des intervalles réguliers

- vérifier si le signal d'alarme de la fréquence cardiaque est activé

Aucune visualisation de la fréquence cardiaque sur l'affichage, ou bien les valeurs affichées s'avèrent erronées ou instables

- Le récepteur n'est pas raccordé: appuyer sur la touche souhaitée

- Contrôler la bandelette émettrice
- Peau trop sèche / trop froid
- Distance trop grande entre le CP16 et la bandelette émettrice (elle ne devrait pas dépasser 70 cm)
- Interférence, due par ex. à des poteaux de haute tension, à d'autres cardiofréquencemètres, à des téléphones portables, etc.
Une fois sorti du champ d'interférence, l'affichage redeviendra normal.


10. CONDITIONS DE GARANTIE

Nous appliquons à l'appareil **CP13i** une garantie de 24 mois. La garantie est limitée à des défauts de matériau et de fabrication. Les batteries et les parties soumises à usure sont exclues de la garantie.

La garantie n'est valable que si le **CP13i** est utilisé avec le soin nécessaire, conformément aux consignes fournies.

E cas de droit de jouissance de la garantie, s'adresser à son propre revendeur ou distributeur local, ou bien envoyer le **CICLOPULS CP13i** en même temps que la preuve d'achat (date) et tous les accessoires, avec un affranchissement suffisant, à l'adresse suivante:

55



CICLO SPORT Service
K.W. Hochschorner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D-82152 Krailling

Téléphone: +49 / 180 / 500 47 43
(12 cent./min depuis réseau fixe)

Télécopie: +49 / 89 / 714 07 83
E-Mail: ciclo-service@ciclosport.de

Avant d'envoyer l'appareil à l'assistance, prière de lire entièrement le mode d'emploi, en particulier le chapitre 9 "Solution d'éventuels problèmes", en vérifiant bien qu'il s'agit effectivement d'un dysfonctionnement.

En cas de droit de jouissance de la garantie, l'appareil réparé ou un appareil de remplacement seront envoyés gratuitement.

Au cas où l'appareil serait envoyé pour la réparation, ou bien au cas où le droit à la garantie ne serait pas reconnu, l'on procédera automatiquement à la réparation jusqu'à concurrence d'un montant de 19,- Euros. En cas de coûts de réparation dépassant ce chiffre, le possesseur de l'appareil en sera informé. L'envoi de l'appareil réparé sera

effectué contre remboursement.

Pour consulter des réponses à des questions spécifiques concernant ce produit, se connecter à l'adresse Internet de CICLOSPORT:

<http://www.ciclosport.de>

Pour envoyer des questions directes à l'assistance CICLOSPORT, écrire un e-mail à l'adresse suivante:
ciclo-service@ciclosport.de

11. DONNÉES TECHNIQUES

CICLOPULS CP13i

Imperméable:

jusqu'à 3 m (faire attention à ne pas actionner les touches en cas de contact avec de l'eau)

Température ambiante:

de 0°C à 50°C

Batterie:

CR2032 au lithium

Durée moyenne de la batterie:

1 année (avec une utilisation moyenne de 1h/jour)

Bandelette émettrice

Imperméable:

jusqu'à 3 m

Température ambiante:

de 0°C à 50°C

Batterie:

CR2032 au lithium


Durée moyenne de la batterie:

1 année (avec une utilisation moyenne de 1h/jour)

Fréquence d'émission:

5,4 kHz





12. CERTIFICAT DE GARANTIE

Expéditeur:

Nom, prénom

Adresse

CP / localité

Téléphone (en cours de journée)

E-mail

Motif de l'envoi:

Après l'expiration de la garantie:

Les réparations seront effectuées jusqu'à un maximum de
EUROS _____

